95977IM-V1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
INSTRUCTIONS FOR USE
MANUAL DE INSTRUCCIONES

BOOMBALL









Κατασκευάζεται στην Κίνα · Made in China

Μπαταρίες · Batteries

4x LR6 (AA) 1.5V

Κατασκευαστής:
IMC TOYS, S.A. - Pare Llaurador, 172
08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992
Fax 0034 937 332 833
www.imc.es

Εισάγεται στην Ελλάδα από την:
Giochi Preziosi Hellas AE
Αγροτικό 14, Πάτερι 151 21
Τηλ. 210-6100381-2, Fax 210-6100383
Email info@giochipreziosi.gr
www.giochipreziosi.gr

ΕΛ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

BOOMBALL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους παραγωγής και εγγυάται τη διασκέδαση και ασφάλεια των παιδιών σας. Είναι εύκολο στη χρήση και λειτουργία του. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.imctoys.com.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Για 1 έως 4 παίκτες. Σε περίπτωση 3 ή 4 παικτών, το παιχνίδι μπορεί να πιαστεί σε 2 ή 3 γύρους. Συνιστάται για γλώσσες ή στιλάν και άνω. Παρακολούθε αφαιρέστε όλες τις πλαστικές συσκευασίες και κάθε άλλο εξάρτημα που δεν αποτελεί μέρος του προϊόντος πριν δώσετε το προϊόν σε παιδί. Διαβάστε και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά.
Τα εν λόγω συγκεκριμένα και σωστή χρήση του προϊόντος, ακολουθήστε αυτά κάποιων ενήλικα.
Με χρησιμοποιείτε μπάλες άλλες από αυτές που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
Η χρήση διαφορετικών εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό σε αντίχειρους και ζημιά σε αντικείμενα ή και το ίδιο το παιχνίδι.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Περιεχόμενα:
1 Boomball ή εκτοξευτής (**A**), 1 Τιμωτήρας (**B**), 1 Βάση (**C**),
2 Στηρίγματα (**D**) διαφορετικού μεγέθους, 12 Μπάλες (**E**), 2 Καλάθια (**F**), 1 Φύλλο με αυτοκόλλητα (**G**) και το παρόν φυλλάδιο οδηγιών.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Για συμπλήρωση συναρμολόγηση του προϊόντος, ακολουθήστε την ακολουθία των εικόνων (**Δέστε Fig.1**).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών
Το προϊόν λειτουργεί με 4 μπαταρίες τύπου LR6 (AA) 1,5V (δεν περιλαμβάνονται).
Αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτοξευτή Boomball (**Δέστε Fig.2**). Τοποθετήστε τις μπαταρίες στον εκτοξευτή, τηρώντας την πολικότητα (**Δέστε Fig.3**). Επαναφέρετε το κάλυμμα στη θέση του και βιδώστε ξανά.
Προειδοποίηση! Η αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει πάντα να γίνεται υπό την επίβλεψη ενήλικα.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Στόχος του παιχνιδιού είναι να πιάσετε όσες περισσότερες μπάλες μπορείτε με το καλάθι καλάθια που τοποθετούνται στο κεφάλι.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Διάβασμένες της γραφής του περιεχομένου, χρειάζεται να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος χωρίς εμπόδια, μέσα στον οποίο το παιδάκι θα μπορεί να κινηθεί ανενόχλητο άκρη χωρίς να διατρέχει κανένας έρχεται αυτοπραγματοποιεί ή τραυματισμού κάποιου άλλου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Οι παίκτες τοποθετούν τα καλάθια στο κεφάλι τους, ρυθμίζοντας τα στην κατάλληλη θέση. Συνιστάται να εκτείνετε το δέρας προς τα πίσω για να διευκολύνεται η σύνδεση στο μάτι και το πηγούνι για ένα πιο παχύδεσι (**Δέστε Fig.4**).
Μπορείτε να τοποθετήσετε το ένα ή και τα δύο στηρίγματα (**D**) στη βάση του Boomball όπως επιθυμείτε. Έπειτα τοποθετήστε το Boomball πάνω σε μια λεία επιφάνεια, π.χ. το δάπεδο. Το Boomball πρέπει να τοποθετηθεί στην άκρη του χώρου παιχνιδιού, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις οδηγίες που αναφέρονται στις απαιτήσεις και τον κατάλληλο χώρο που απαιτείται. Εάν χρησιμοποιείται σε εσωτερικό χώρο και έχει τοποθετηθεί πάνω σε κάποιο τραπέζι ή παρόμοια επιφάνεια, πρέπει να λογιθούν υπ' όψη το ύψος του ταβανιού και το στήριγμα (**Δέστε Fig.5**).
Εισάγετε τις 12 μπάλες (**E**) μέσα στο γεμιστήρα (**B**). Βεβαιωθείτε ότι τοποθετούνται η μία μετά την άλλη και δεν εμποδίζουν η μια την ελεύθερη κίνηση της άλλης (**Δέστε Fig.6**).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Πιέζοντας το κουμπί εκτοξευτής (I) (**Δέστε Fig.7**) που βρίσκεται στη δεξιά μεριά του εκτοξευτή, το Boomball ξεκινά να χτυπηθεί στον αέρα και να εκτοξεύεται το μπαλάκια που περιέχονται στο γεμιστήρα. Για να διανέμετε τη λειτουργία του εκτοξευτή, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης (I) ξανά.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Οι παίκτες που κατάφεραν να πιάσει τις περισσότερες μπάλες συνδεόμενοι νικητής. Εάν επιθυμείτε για extra παιχνίδι, μπορείτε να τοποθετήσετε τις μπάλες που δεν έχουν σκάψει πατώντας πάνω στο γεμιστήρα και να προσπαθήσετε ξανά. Για να το κάνετε αυτό χωρίς να σας χτυπήσουν οι μπάλες, σταθείτε πίσω από τον εκτοξευτή για ασφάλεια τις μπάλες μέσα στο γεμιστήρα ή απενεργοποιήστε τον εκτοξευτή πατώντας τον ξανά όταν οι μπάλες είναι πάλι πίσω στη θέση τους.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Πιθανά προβλήματα:
- Οι μπάλες δεν εκτοξεύονται μέσα στον εκτοξευτή (Λύσεις Α και Β)
- Οι εκτοξεύτες δεν εκτοξεύει τις μπάλες ή τις εκτοξεύει πολύ σοβαρως (Λύσεις Α και Β)
- Οι εκτοξεύτες δεν περιστρέφεται και δεν εκτοξεύει τις μπάλες (Λύσεις Β και Γ)

Πιθανές λύσεις προβλημάτων:
Α) Με τον εκτοξευτή απενεργοποιημένο, βεβαιωθείτε ότι ο γεμιστήρας είναι σωστά ευθυγραμμισμένος και τοποθετημένος στον εκτοξευτή. Αποσυνδέστε και συναρμολογήστε ξανά εάν χρειαστεί.
Β) Με τον εκτοξευτή απενεργοποιημένο, βεβαιωθείτε ότι οι μπάλες δεν έχουν κολλήσει μέσα στο γεμιστήρα ή την εκτοξευτή. Αποσυνδέστε το γεμιστήρα και την μπάλα που περιέχει. Ενεργοποιήστε τον εκτοξευτή ξανά χωρίς το γεμιστήρα κάνει αφαιρέσει αδειάσουν όλες οι μπάλες που περιέχονται. Απενεργοποιήστε και τοποθετήστε το γεμιστήρα και τις μπάλες ξανά πίσω στη θέση τους. Ελέγξτε τώρα αν όλα λειτουργούν σωστά.
Γ) Ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών και στην περίπτωση που έχουν εξαντληθεί αντικαταστήστε με καινούργιες. Μην μπερδεύετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή πολικές με καινούργιες μπαταρίες. Πάρτε το κουμπί ενεργοποίησης (I) ξανά. Εάν το πρόβλημα επιμένει, απενεργοποιήστε τον εκτοξευτή και βεβαιωθείτε ότι η βίδα στο καπάκι εκτοξευτή είναι σφιγμένη.Απενεργοποιήστε και ότι δεν εμποδίζει τη στο πίσω αριστερά σε λειτουργία.

Προφυλάξεις:
Πλένετε την επιφάνεια του προϊόντος μόνο στο χέρι. Περιλάγονται μεταγωγού και ηλεκτρονικά κυκλώματα που θα χτυπούσανε να υποστούν ζημιά σε ενδεχόμενο επαφής με νερό. Χρησιμοποιείτε ένα ικανοποιητικό τρόχο και κλωστής, που με τη σειρά τους τύλιγε και κάθε μπαλάκι μπορεί να νερό ή καθαριστικό, εάν χρειαστεί, και και στη συνέχεια στεγνώστε αμέσως με ένα στεγνό πανί ή αφήστε το να στεγνώσει σε αέρηση τόπο, χωρίς έκθεση σε ηλιακό φως ή άλλη πηγή θερμότητας. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες. Μην χρησιμοποιείτε το παχνίδι μέχρι να στεγνώσει τελείως. Εάν ο εκτοξευτής είναι υγρός, απενεργοποιήστε και αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες. Στεγνώστε τη θήκη μπαταριών με ένα στεγνό πανί. Αφήστε τη θήκη μπαταρίας ανοιχτή μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Εάν επιθυμείτε, χρησιμοποιήστε ένα στεγνωτήριο μαλλιών για να επιταχύνετε την παραπάνω διαδικασία.
Όταν οι μπάλες κολλάνε στο πίτωμα ενδέχεται να μαζέψουν βρωμιά ή να κολλήσουν τρύχες και κλωστές, που με τη σειρά τους τύλιγε να μπλοκάρουν και να βλάψουν τον εκτοξευτή σε πιέσουν μέσα του. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε απλά να αφαιρέσετε τις μπάλες με το χέρι σας ή με ένα πανί πριν βάλετε τους πίσω στο γεμιστήρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τοποθετήστε όλες τις συσκευασίες μεταφοράς, χαρτόνι, πλαστικό κτλ. στους ενδεδειγμένους κάδους ανακύκλωσης.
Χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες όποτε είναι δυνατόν.
Απενεργοποιείτε το παιχνίδι όταν τελειώσετε το παιχνίδι με αυτό και αφαιρείτε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε ξανά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Εάν δεν θέλετε πλέον το παιχνίδι και αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί, μην το πετάξετε.
Διαβάστε το σε συμφωνία ή ενώσεις που μπορούν να το προσφέρουν σε άτομα που το θέλουν.
Στο τέλος της διάρκειας ζωής του ο χρήστης πρέπει να απορρίπτει τη συσκευή σε ένα κέντρο ανακύκλωσης για ηλεκτρονικά προϊόντα, ή να το επιστρέψει στο λιανικό κατάστημα όπου αγοράσε μια νέα συσκευή παρόμοιου τύπου, ως ανταλλαγή. Ο σωστός διαχωρισμός και απόρριψη των λιμάνων βοηθά στην αποφυγή επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία και ενθαρρύνει την εν νόμω χρήση καιτη τη συσκευών των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην συσκευή. Ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη θα επιφέρει τη δίωξή του σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των λιμάνων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών καθώς περιέχει μικρά κομμάτια και μπαλάκια που μπορεί να αποτελέσουν κοπτή να εισπνευστούν. Κινδυνος πνιγμού.
- Χρήσιμα και σχεδία ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στη συσκευασία. Παρακολούμε αφαιρέστε όλες τις πλαστικές συσκευάσεις και κάθε άλλο εξάρτημα που δεν αποτελεί μέρος του παιχνιδιού πριν δώσετε το προϊόν σε παιδί. Διαβάστε και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά.

Λειτουργεί με 4 x AA (τύπου LR6) 1,5V μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται) που πρέπει να τοποθετηθούν στη θήκη των μπαταριών σύμφωνα με την απεικονισμένη πολικότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:
- Θα βεβαιωθεί υψηλού μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και ζημιά στο προϊόν και τον περιβάλλοντα χώρο. Αν υπάρξει διαρροή υγρού μπαταρίας πλύνετε το δέρμα που τυχόν ήρθε σε επαφή με αυτό διεξοδικά και προσέτε να μην έρθει το υγρό σε επαφή με τα μάτια, το στόμα, τη μύτη ή το στόμα.
- Συνιστούμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών.
- Οι μπαταρίες θα πρέπει να αντικαθίστανται από ενήλικα.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες.
- Μην αφήνετε να μπαλάκιστε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή πολικές με καινούργιες μπαταρίες.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην μπερδεύετε αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες άλλου τύπου.
- Τα τερματίστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την αναφορά στην πολικότητα.
- Εάν το προϊόν προκαλέσει ηλεκτρική παραβολή αποκομκύνετε το από τις υπάρχοντες ηλεκτρικές συσκευές.
- Δεν πρέπει να μπαλάκιστε μπαταρίες με αναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας που αναφέρεται στη συσκευασία.
- Δεν πρέπει να βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Κίνδυνος διαρροής ή έκρηξης.
- Χρεστητε τα παλιά μικρά από τις μπαταρίες. Κίνδυνος πνιγμού.

EN - ENGLISH

BOOMBALL

USE AND OPERATING INSTRUCTIONS
IMC TOYS products undergo strict production controls to guarantee the enjoyment and safety of your children. They are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with great entertainment. Thank you for purchasing one of our products.
To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at **www.imctoys.com.**

IMPORTANT INFORMATION
NOTE FOR ADULTS
For 1 or 2 players. Recommended for players aged 6 or over.
Before giving the product to children, first remove all plastic, wires and any other object designed to fasten it during transport.
To assemble and use the product correctly, the supervision of an adult is needed and recommended.
Do not use balls other than those provided with the product by the manufacturer. Using other balls or projectiles may cause harm to people and objects, as well as damage to the product.

PRODUCT FEATURES
Contents:
1 Boomball or launcher (**A**), 1 ball dispenser (**B**), 1 stand (**C**), 2 raisers or lifters (**D**) of different sizes, 12 balls (**E**), 2 baskets for catching the balls (**F**), 1 sheet of stickers (**G**) and the manual you are reading.

ASSEMBLING THE PRODUCT
To assemble the product correctly, follow the sequence of pictures (**See Fig. 1**).

OPERATION WITH BATTERIES
Replacement and installation
This product requires 4 LR6 (AA) 1.5V alkaline batteries (not included).
Remove the safety screw from the battery compartment cover (**H**) in the back of the Boomball launcher (**See Fig. 2**). Install the batteries, with the poles as indicated in the illustration (**see Fig. 3**). Replace the cover and screw it on again for your children's safety.
Warning! Replacing or handling the battery should always be done under the supervision of an adult.

GAME PURPOSE
To catch as many balls as possible with the catching baskets placed on the players' heads.

BEFORE STARTING
NOTE FOR ADULTS
Read the purpose of the game there needs to be a suitable playing space available, free of obstacles, in which the children can move around freely without becoming injured or hurting themselves or harming someone during the game. Bear this in mind.

ADVANCE PREPARATION
The players should wear and put the catching baskets on their heads. They can be adjusted using the straps they include. We recommend that you extend the net backwards to make it easier for the balls to enter during the game (**see Fig. 4**).

You can place one or both risers (**D**) on Boomball's stand as you wish. Then place the Boomball on a smooth, stable surface. The Boomball must be located at one end of the playing area, bearing in mind the instructions in the manual on the distances and playing area required. If it is used indoors and placed on a coffee table or an ordinary table, the distance to the ceiling and the raiser used will have to be taken into account (**see Fig. 5**).
Put the 12 balls (**E**) into the dispenser (**B**), taking care that they are placed in it one after another and that they do not block the others by sliding around the dispenser (**see Fig. 6**).

(**Δέστε Fig.5**).
Εισάγετε τις 12 μπάλες (**E**) μέσα στο γεμιστήρα (**B**). Βεβαιωθείτε ότι τοποθετούνται η μία μετά την άλλη και δεν εμποδίζουν η μια την ελεύθερη κίνηση της άλλης (**Δέστε Fig.6**).

TROPOS ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Πιέζοντας το κουμπί εκτοξευτής (I) (**Δέστε Fig.7**) που βρίσκεται στη δεξιά μεριά του εκτοξευτή, το Boomball ξεκινά να χτυπηθεί στον αέρα και να εκτοξεύεται το μπαλάκια που περιέχονται στο γεμιστήρα. Για να διανέμετε τη λειτουργία του εκτοξευτή, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης (I) ξανά.

TELOS ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Οι παίκτες που κατάφεραν να πιάσει τις περισσότερες μπάλες συνδεόμενοι νικητής. Εάν επιθυμείτε για extra παιχνίδι, μπορείτε να τοποθετήσετε τις μπάλες που δεν έχουν σκάψει πατώντας πάνω στο γεμιστήρα και να προσπαθήσετε ξανά. Για να το κάνετε αυτό χωρίς να σας χτυπήσουν οι μπάλες, σταθείτε πίσω από τον εκτοξευτή για ασφάλεια τις μπάλες μέσα στο γεμιστήρα ή απενεργοποιήστε τον εκτοξευτή πατώντας τον ξανά όταν οι μπάλες είναι πάλι πίσω στη θέση τους.

FRONTIDA ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Πιθανά προβλήματα:
- Οι μπάλες δεν εκτοξεύονται μέσα στον εκτοξευτή (Λύσεις Α και Β)
- Οι εκτοξεύτες δεν εκτοξεύει τις μπάλες ή τις εκτοξεύει πολύ σοβαρως (Λύσεις Α και Β)
- Οι εκτοξεύτες δεν περιστρέφεται και δεν εκτοξεύει τις μπάλες (Λύσεις Β και Γ)

Πιθανές λύσεις προβλημάτων:
Α) Με τον εκτοξευτή απενεργοποιημένο, βεβαιωθείτε ότι ο γεμιστήρας είναι σωστά ευθυγραμμισμένος και τοποθετημένος στον εκτοξευτή. Αποσυνδέστε και συναρμολογήστε ξανά εάν χρειαστεί.
Β) Με τον εκτοξευτή απενεργοποιημένο, βεβαιωθείτε ότι οι μπάλες δεν έχουν κολλήσει μέσα στο γεμιστήρα ή την εκτοξευτή. Αποσυνδέστε το γεμιστήρα και την μπάλα που περιέχει. Ενεργοποιήστε τον εκτοξευτή ξανά χωρίς το γεμιστήρα κάνει αφαιρέσει αδειάσουν όλες οι μπάλες που περιέχονται. Απενεργοποιήστε και τοποθετήστε το γεμιστήρα και τις μπάλες ξανά πίσω στη θέση τους. Ελέγξτε τώρα αν όλα λειτουργούν σωστά.
Γ) Ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών και στην περίπτωση που έχουν εξαντληθεί αντικαταστήστε με καινούργιες. Μην μπερδεύετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή πολικές με καινούργιες μπαταρίες. Πάρτε το κουμπί ενεργοποίησης (I) ξανά. Εάν το πρόβλημα επιμένει, απενεργοποιήστε τον εκτοξευτή και βεβαιωθείτε ότι η βίδα στο καπάκι εκτοξευτή είναι σφιγμένη.Απενεργοποιήστε και ότι δεν εμποδίζει τη στο πίσω αριστερά σε λειτουργία.

Προφυλάξεις:
Πλένετε την επιφάνεια του προϊόντος μόνο στο χέρι. Περιλάγονται μεταγωγού και ηλεκτρονικά κυκλώματα που θα χτυπούσανε να υποστούν ζημιά σε ενδεχόμενο επαφής με νερό. Χρησιμοποιείτε ένα ικανοποιητικό τρόχο και κλωστής, που με τη σειρά τους τύλιγε και κάθε μπαλάκι μπορεί να νερό ή καθαριστικό, εάν χρειαστεί, και και στη συνέχεια στεγνώστε αμέσως με ένα στεγνό πανί ή αφήστε το να στεγνώσει σε αέρηση τόπο, χωρίς έκθεση σε ηλιακό φως ή άλλη πηγή θερμότητας. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες. Μην χρησιμοποιείτε το παχνίδι μέχρι να στεγνώσει τελείως. Εάν ο εκτοξευτής είναι υγρός, απενεργοποιήστε και αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες. Στεγνώστε τη θήκη μπαταριών με ένα στεγνό πανί. Αφήστε τη θήκη μπαταρίας ανοιχτή μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Εάν επιθυμείτε, χρησιμοποιήστε ένα στεγνωτήριο μαλλιών για να επιταχύνετε την παραπάνω διαδικασία.
Όταν οι μπάλες κολλάνε στο πίτωμα ενδέχεται να μαζέψουν βρωμιά ή να κολλήσουν τρύχες και κλωστές, που με τη σειρά τους τύλιγε να μπλοκάρουν και να βλάψουν τον εκτοξευτή σε πιέσουν μέσα του. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε απλά να αφαιρέσετε τις μπάλες με το χέρι σας ή με ένα πανί πριν βάλετε τους πίσω στο γεμιστήρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τοποθετήστε όλες τις συσκευασίες μεταφοράς, χαρτόνι, πλαστικό κτλ. στους ενδεδειγμένους κάδους ανακύκλωσης.
Χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες όποτε είναι δυνατόν.
Απενεργοποιείτε το παιχνίδι όταν τελειώσετε το παιχνίδι με αυτό και αφαιρείτε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε ξανά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Εάν δεν θέλετε πλέον το παιχνίδι και αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί, μην το πετάξετε.
Διαβάστε το σε συμφωνία ή ενώσεις που μπορούν να το προσφέρουν σε άτομα που το θέλουν.
Στο τέλος της διάρκειας ζωής του ο χρήστης πρέπει να απορρίπτει τη συσκευή σε ένα κέντρο ανακύκλωσης για ηλεκτρονικά προϊόντα, ή να το επιστρέψει στο λιανικό κατάστημα όπου αγοράσε μια νέα συσκευή παρόμοιου τύπου, ως ανταλλαγή. Ο σωστός διαχωρισμός και απόρριψη των λιμάνων βοηθά στην αποφυγή επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία και ενθαρρύνει την εν νόμω χρήση καιτη τη συσκευών των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην συσκευή. Ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη θα επιφέρει τη δίωξή του σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των λιμάνων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών καθώς περιέχει μικρά κομμάτια και μπαλάκια που μπορεί να αποτελέσουν κοπτή να εισπνευστούν. Κινδυνος πνιγμού.
- Χρήσιμα και σχεδία ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στη συσκευασία. Παρακολούμε αφαιρέστε όλες τις πλαστικές συσκευάσεις και κάθε άλλο εξάρτημα που δεν αποτελεί μέρος του παιχνιδιού πριν δώσετε το προϊόν σε παιδί. Διαβάστε και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά.

Λειτουργεί με 4 x AA (τύπου LR6) 1,5V μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται) που πρέπει να τοποθετηθούν στη θήκη των μπαταριών σύμφωνα με την απεικονισμένη πολικότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:
- Θα βεβαιωθεί υψηλού μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και ζημιά στο προϊόν και τον περιβάλλοντα χώρο. Αν υπάρξει διαρροή υγρού μπαταρίας πλύνετε το δέρμα που τυχόν ήρθε σε επαφή με αυτό διεξοδικά και προσέτε να μην έρθει το υγρό σε επαφή με τα μάτια, το στόμα, τη μύτη ή το στόμα.
- Συνιστούμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών.
- Οι μπαταρίες θα πρέπει να αντικαθίστανται από ενήλικα.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες.
- Μην αφήνετε να μπαλάκιστε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή πολικές με καινούργιες μπαταρίες.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην μπερδεύετε αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες άλλου τύπου.
- Τα τερματίστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την αναφορά στην πολικότητα.
- Εάν το προϊόν προκαλέσει ηλεκτρική παραβολή αποκομκύνετε το από τις υπάρχοντες ηλεκτρικές συσκευές.
- Δεν πρέπει να μπαλάκιστε μπαταρίες με αναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας που αναφέρεται στη συσκευασία.
- Δεν πρέπει να βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Κίνδυνος διαρροής ή έκρηξης.
- Χρεστητε τα παλιά μικρά από τις μπαταρίες. Κίνδυνος πνιγμού.

ES - ESPAÑOL

BOOMBALL

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Los juguetes de **IMC TOYS** siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionarán grandes momentos de entretenimiento. La agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos. Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en **www.imctoys.com.**

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!
PARA PADRES ADULTOS
Para 1 o 2 jugadores. Edad de juego recomendada a partir de 6 años.
Retire todos los plásticos, alambres y cualquier objeto que esté destinado a sujetar el producto durante su transporte antes de entregárselo a los niños.
Para un correcto ensamblado y uso del producto durante el juego es necesaria y recomendada la supervisión de un adulto.
No use otras bolas a las proporcionadas con el producto por el fabricante, el uso de otras bolas o proyectiles pueden ocasionar daños a personas y materiales, así como embarcar el producto.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Contenido:
1 Boomball o lanzador (**A**), 1 dispensador de bolas (**B**), 1 soporte (**C**), 2 alzas o elevadores (**D**) de distinto tamaño, 12 bolas (**E**), 2 cestas de captura para las bolas (**F**), 1 hoja de adhesivos (**G**) y el manual que está usted leyendo.

ENSAMBLADO DEL PRODUCTO
Para el correcto ensamblado del producto, siga la secuencia de imágenes incluidas (**ver fig. 1**).

FUNCIONAMIENTO CON PILAS
Sustitución y colocación
Este producto precisa de 4 pilas LR6 (AA) de 1.5V alcalinas (no incluidas).
Retire el tornillo de seguridad de la tapa del compartimento de pilas (**H**) situado en la parte posterior del lanzador Boomball (**ver fig. 2**). Coloque las pilas siguiendo el gráfico de polaridad indicado (**ver fig. 3**). Ponga la tapa y atornillela de nuevo para la seguridad de sus hijos.
¡Recuerde! La sustitución o manipulación de las pilas deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.

OBJETIVO DEL JUEGO
Capturar el máximo número de bolas posibles con las cestas de captura colocadas en la cabeza.

ANTES DE EMPEZAR

NOTA PARA LOS ADULTOS
Dada la característica del juego es necesario disponer de un espacio adecuado de juego, libre de obstáculos, por el que los niños puedan moverse sin que los niños puedan romper algún objeto, dañarse o dañar alguien durante el juego. Tengalo en cuenta.
PREPARACIÓN PREVIA
Los jugadores en juego deben colocarse las cestas de captura en la cabeza, estas pueden ajustarse mediante las correas de ajuste que incluyen. Recomendamos que extienda la red hacia atrás para facilitar la entrada de la bolas durante el juego (**ver fig. 4**).

Según se desee se coloca una o las dos alzas (**D**) en el soporte del Boomball. Seguidamente colocamos el Boomball sobre una superficie lisa y estable. Boomball debe estar colocado en unos de los extremos del área de juego teniendo en cuenta lo indicado en el manual en cuanto a las distancias y área de juego necesaria. Si se utiliza en el interior y se coloca sobre una mesa o sobre una mesa habrá que tener en cuenta la distancia al techo y el alza utilizada (**ver fig. 5**).
Colocamos las 12 bolas (**E**) en el dispensador (**B**) con cuidado de que estas estén colocadas una tras otra sin que bloquean al resto al deslizarse por el dispensador (**ver fig. 6**).

A JUGAR
Al presionar sobre el botón de activación (**I**) (**ver fig. 7**) situado en el lado derecho del lanzador. Boomball empezará a moverse de un lado a otro y a lanzar las bolas que el dispensador contiene. Pulsaremos para detener el lanzador presionaremos de nuevo el botón de activación (**I**).

take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.
If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
At the end of the life span of this product, it must not be disposed of as normal household rubbish. It should be delivered to a collection point for recycling electrical and electronic devices. Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information.
The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or if reusing old dev